




# IP網路廣播系統 整合應用架構

# Example 1


利用**MP-1**的切換旋鈕來選取要廣播的區域或單一喇叭



PS : 可以建立數台**MP-1**來提供不同音源, 讓不同區域撥放不同的音樂(音訊).


# Example 2

利用VoIP GW撥出號碼送至MP-1做廣播




# Example 3

利用IP-PBX的分機撥出號碼送至MP-1做廣播




# Example 4

手機APP註冊到IP-PBX，撥出號碼送至MP-1做廣播



# Example 5

利用觸控面板撥出號碼送至MP-1做廣播



# Example 6

MH-1/MD-1註冊為IP-PBX的分機，再利用IP-PBX以群呼方式做廣播

